




The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v أو مسح شفرة الاستجابة السريعة ضوئياً.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сканирайте QR кода.

ကနဏ်အေးဥပဒေအားနည်းပညာ (နည်းပညာ) ဝီဒီယိုကလေးများကို https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v သို့ နည်းပညာအေးဥပဒေအားနည်းပညာ (QR Code) နှင့်

Upravljački program i datokeke za ovaj monitor mogu se preuzeti na [webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v) ili skenirajte QR kod.

Uvlastače a soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na [webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v) nebo oskenujte kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Safety information

⚠ DANGER
To avoid shock hazard:
• Do not remove the covers.
• Do not operate this product unless the stand is attached.
• Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
• The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
• Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
• To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.
Handling:
• If your monitor weighs more than 18 kg (39.68 lbs), it is recommended that it be moved or lifted by two people.

⚠ 危险声明
为避免触电危险:
• 请勿卸下外壳。
• 请勿在重要天气进行产品的连接或断开操作。
• 电源插头必须连接到正确布线并接地的电源插座。
• 在产品未连接到电源插座之前，请勿将电源线插入接地的电源插座。
• 断开并丢弃电源线时，必须从电源插座拔出插头。电源插座应在易于使用的位置。
搬运:
• 如果显示器重量超过18.2公斤(39.68磅)，建议两个人进行搬运。

⚠ DANGER
Pour éviter tout risque de choc électrique :
• Ne retirez pas les carters.
• N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
• N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
• La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un orage déprisé de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.
Manipulation:
• Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autrèpersonne pour le déplacer ou le soulever.

⚠ ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di scosse:
• Non rimuovere i coperti.
• Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.
• Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
• La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta.
• Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a presa di corrente con messa a terra corretta.
• Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.
Gestione:
• Se il monitor pesa più di 18 kg (39.68 lb), si consiglia di utilizzare/ared persone per spostarlo o sollevarlo.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.





⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.

⚠ NEVARNOSTI
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pripravljenega stojala.
• Ne priklopite ali odklopite izdelka med nevihto.
• Vse napajalne kable vključite v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtično.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna nava bo lahko dostopna.
Rokovanje:
• Če vaša tehta več kot 18 kg (39.68 lb), je priporočljivo, da ga premikata ali dvigujeta dve osebi.



Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.





Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.



此显示器的驱动程序和文件可从网站 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕適用的驅動程式及檔案可從https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Drajveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Gonilnike i datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ali preberete kodo QR.

Ovlastače a soubory pro tento monitor si můžete převzít z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v alebo po nasnimaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterownik i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v або сканувавши QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v of scannen van QR-code.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.





Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.



按照中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法的相关要求，产品中有害物质的名称及含有信息表如下，

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v, vagy olvassa be QR-kódot.

I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v からダウンロードできます。あるいは、QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v 에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverele și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v atau dengan memindai kode QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v ou à l'aide du code QR.

Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t27qd_4v heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	- The monitor's power switch is not switched on properly. - The power cord is loose or disconnected. - The power is not plugged into the outlet. - Try using another power cord. - Try using another electrical outlet.	- Be sure the power cord is connected properly. - Be sure the outlet has power. - Power on the monitor. - Try using another power cord. - Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or connected with the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.		Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On-Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is firmly plugged into the system or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.		Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not working.		Perform automatic image setup function with the OSD menu.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H27".	The system is set to a display rate that is not supported by this monitor.	- If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to using a Windows system. - Restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. - If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing yellow.		- If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to using a Windows system. - Restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. - If these options do not work, contact the Support Center.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	- L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. - Le cordon d'alimentation est mal connecté ou n'est pas branché. - La prise de courant ou le cordon d'alimentation est défectueux.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. - Assurez-vous que la prise de courant n'est pas surchargée. - Mettez le moniteur sous tension. - Essayez un autre cordon d'alimentation. - Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou n'est pas branché au bon moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.		Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "H27" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la puce spécifique pour le nouveau moniteur. - Si vous utilisez Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, contactez votre revendeur.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la puce spécifique pour le nouveau moniteur. - Si vous utilisez Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, contactez votre revendeur.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-10. Troubleshooting

Problem	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	- De stroomvoorziening is niet aangesloten. - De voedingskabel is niet goed aangesloten. - De voedingskabel zit vast in de stopcontact. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of het stroomnetwerk juist is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. - Controleer of de monitor is aangesloten. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videoaansluitkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat het videoaansluitkabel goed is aangesloten op het systeem en de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.		Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD (On-Screen Display) menu.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videoaansluitkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de aansluitkabel goed is aangesloten op het systeem en de monitor.
	De kleureinstellingen kunnen mogelijk niet juist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werkt niet (functie H27 toont).	Voor een automatische beeldinstelling selecteer de functie H27 (auto).
Er is een scherm bericht dat de tekst "Buiten bereik" of "H27".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	- Als u een oude monitor vervangt, stel de opzet aan met de voorgedefinieerde beeldmodus van het nieuwe monitor. - Bij het gebruik van een Windows-systeem, start het systeem opnieuw op in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. - Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenondersteuningscentrum.

Readlogbook & Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada del Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW), que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para ler a garantia. Caso não consiga acessar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a su Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	- El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. - El cable de alimentación está suelto o desconectado. - No llega energía a la toma de alimentación.	- Asegúrese de que el cable de alimentación del monitor esté bien conectado. - Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. - Ejecute el monitor. - Intente utilizar otra toma de alimentación.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On-Screen Display) - Visualización por pantalla.
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de video no está completamente conectado al monitor o al sistema.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté enchufado al sistema y al monitor.
	Los volúmenes de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H27".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	- Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor admitido. - Si continúa, reinicie el sistema en modo seguro y seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. - Si está optacion no funciona, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		- Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite. - Si continúa, reinicie el sistema en modo seguro y seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. - Si está optacion no funciona, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	- L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. - Le cordon d'alimentation est mal connecté ou n'est pas branché. - La prise de courant ou le cordon d'alimentation est défectueux.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. - Assurez-vous que la prise de courant n'est pas surchargée. - Mettez le moniteur sous tension. - Essayez un autre cordon d'alimentation. - Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou n'est pas branché au bon moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.		Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.		Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "H27" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la puce spécifique pour le nouveau moniteur. - Si vous utilisez Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, contactez votre revendeur.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la puce spécifique pour le nouveau moniteur. - Si vous utilisez Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, contactez votre revendeur.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Garantía Limitada del Lenovo - Aviso al Cliente

Lea la Garantía Limitada Lenovo (LLW), que está disponible en 30 idiomas. Usted puede visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para leer la garantía. Si no puede acceder a la LLW, llámese al representante de Lenovo o al agente de ventas de Lenovo para obtener una versión impresa de la LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua Máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Transporte Rápido ao Cliente
- Versão da Garantia Limitada do Lenovo: L505-0010-02 (08/2011)

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Özellikle zayıf Lenovo - kullanıcılar için açıklama
Problemleri yaşıyorsanız zayıf Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ilgili site de bulunur ya da 30 dilimde. Müşteri ile bu şekilde ne şekilde iletişime geçebilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişime geçemezseniz, Lenovo ile iletişime geçerek bir yazılı versiyonunu talep edebilirsiniz.
Kullanıcılar için zayıf Lenovo versiyonunu, <http://www.lenovo.com/warranty> adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer bu şekilde ulaşamazsanız, Lenovo ile iletiş