

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	- The monitor's power switch is not switched on. - The power cord is loose or disconnected. - There is no power at the outlet.	- Be sure the power cord is connected properly. - Be sure the outlet has power. - Power on the monitor. - Try using another power cord. - Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	The monitor brightness and contrast settings on the OSD (On-Screen Display) menu.	Adjust the brightness and contrast settings on the OSD.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is firmly plugged into the monitor or system connector.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
The automatic image setup function was not performed.		Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	- If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to the specified range for your new monitor. - If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. - If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		- If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to the specified range for your new monitor. - If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. - If these options do not work, contact the Support Center.

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	- L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. - Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. - La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. - Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. - Mettez le moniteur sous tension. - Essayez un autre cordon d'alimentation. - Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au système ou au moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage à partir du menu OSD. - Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.
Il y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		- Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage à partir du menu OSD. - Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. - Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het installeren of gebruiken van uw monitor, dan zou het zelf op kunnen komen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Tabel 2-10. Foutoplossing

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	- De stroomkabel van de monitor is niet aangesloten. - Het stroomnet zit los of is ingesloten. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of de stroomcorder correct is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stevig is aangesloten. - Schakel de monitor in. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken. - Probeer een ander stroomcorder te gebruiken.
De voedingsindicator is wit maar er is geen beeld.	De videoaansluiting is los of niet correct is aangesloten op de monitor.	Zorg ervoor dat het videoaansluiting is los of niet correct is aangesloten op het systeem.
De beeldkwaliteit is onaanvaardig.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD (On-Screen Display) menu.
	De videoaansluiting is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalstroom is aangesloten op de monitor en het systeem.
	De kleureinstellingen zijn mogelijk niet juist.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.
	De functie van automatisch beeldinstellen wordt niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voor een automatische beeldinstelling op (LCD monitor).
Er is een scherm bericht met de tekst "Out of range" of "HIZ".	Het systeem is ingesteld op een verversingssnelheid die niet wordt ondersteund door deze monitor.	- Als u een oude monitor vervangt, sluit u het opnieuw aan en past u de verversingssnelheid aan naar het nieuwste beeld verversingssnelheid. - Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde verversingssnelheid voor uw monitor. - Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantensteuncentrum.
Er is geen beeld en de auto-uitbreidings knop werkt niet.		- Als u een oude monitor vervangt, sluit u het opnieuw aan en past u de verversingssnelheid aan naar het nieuwste beeld verversingssnelheid. - Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde verversingssnelheid voor uw monitor. - Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantensteuncentrum.

Readhelp de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente

A sua Garantia Limitada de Lenovo (GLL) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitá-la <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLL, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLL.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

- Período de Garantia: 3 anos
- Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
- Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Omszori szövege Lenovo - ügyfelnek szóló tájékoztató

Például a gépiet ómszori szövege Lenovo Limited Warranty (LLW). Az LLW-jel teheti meg a látogatást 30 nyelvi nyelven. Mielőtt si a honlapon a webhelyre látogat <http://www.lenovo.com/warranty>. Például a szöveget nem lehet látni, akkor forduljon a helyi ügyfélszolgálatig, hogy megkapja a szöveg nyomtatott vagy letölthető verzióját.

Információ a garancia feltételeiről a következők szerint:
1. Garancia időtartama: 3 év
2. A szolgáltatás típusa: CRU (Cserélhető egység) és szállítási szolgáltatás
3. Omszori szövege Lenovo verzió: L505-0010-02 08/2011

Információ a garancia feltételeiről a következők szerint:
1. Garancia időtartama: 3 év
2. A szolgáltatás típusa: CRU (Cserélhető egység) és szállítási szolgáltatás
3. Omszori szövege Lenovo verzió: L505-0010-02 08/2011

Začiatok informácie pre zákazníkov o ohraničenej záručnej dobe
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa na LLW. Ak sa vám LLW nepodarí zobraziť, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na úrad zákazníckej podpory spoločnosti Lenovo.

Začiatok informácie pre vás prevačovat:
1. Záručná doba: 3 roky
2. Typ záručnej služby: CRU (zákazníkom vymeniteľná jednotka) a služba doručenia alebo poštovej služby
3. Verzia vašej limitovanej záruky: L505-0010-02 08/2011

Začiatok servisa informácie:
1. Garancia: 3 godine
2. Tip službe: Zamjenljiva jedinica (CRU) i usluga dostave ili poštovne usluge
3. Verzija ograničene garancije: L505-0010-02 08/2011

Začiatok servisa informácie:
1. Garancia: 3 godine
2. Tip službe: Zamjenljiva jedinica (CRU) i usluga dostave ili poštovne usluge
3. Verzija ograničene garancije: L505-0010-02 08/2011

Limitovaná záruka spoločnosti Lenovo (LLW) je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa na LLW. Ak sa vám LLW nepodarí zobraziť, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na úrad zákazníckej podpory spoločnosti Lenovo.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente
A sua Garantia Limitada de Lenovo (GLL) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitá-la <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLL, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLL.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa na LLW. Ak sa vám LLW nepodarí zobraziť, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na úrad zákazníckej podpory spoločnosti Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa na LLW. Ak sa vám LLW nepodarí zobraziť, obráťte sa na miestneho predajcu alebo на úrad zákazníckej podpory spoločnosti Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa na LLW. Ak sa vám LLW nepodarí zobraziť, obráťte sa на miestного продавця або на офіс технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Заголовок информации о гарантиях Lenovo
Prosim, predajte si Omezenú záručnú dobu spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predtým, než si môžete pozrieť LLW, navštívte stránku <http://www.lenovo.com/warranty> a pozrite sa на LLW. Ak sa вам LLW не вдається відобразити, зверніться до місцевого продавця або до офісу технічної підтримки компанії Lenovo.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usando reglas. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	- El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. - El cable de alimentación está suelto o desconectado. - No llega energía a la toma de alimentación.	- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. - Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. - Encienda el monitor. - Intente utilizar otra toma de alimentación.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegure de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor no están en el nivel mínimo.	Los niveles de brillo y contraste del OSD (On-Screen Display - Visualización por pantalla).	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de OSD.
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de video no está completamente conectado al monitor o al sistema.	Asegure de que el cable de señal de video esté bien enclufado al sistema y al monitor.
	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color en el menú OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ".	El sistema está configurado para un modo de visualización que no es compatible con este monitor.	- Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que su monitor admite. - Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modo seguro y seleccione una modalidad de visualización que su monitor admite. - Si está usando opciones no funcionen, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		- Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que su monitor admite. - Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modo seguro y seleccione una modalidad de visualización que su monitor admite. - Si está usando opciones no funcionen, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在设置或使用显示器时遇到困难,则可以自己解决问题。在打电话给经销商或Lenovo之前,请尝试执行您的问题的建议操作。

表 2.4 技术支持

问题	可能的原因	建议操作
电源指示灯未亮且没有图像。	- 显示器电源开关未打开。 - 显示器已松脱或未正确连接。 - 插座没有通电。	- 务必确保电源线连接正确。 - 务必确保显示器与系统正确连接。 - 尝试使用另一根电源线。 - 尝试使用另一电源插座。
电源指示灯亮成白色,但没有图像。	视频信号电缆已松脱或已从系统或显示器连接器处断开。	务必确保视频信号电缆与系统正确连接。
图像的亮度或对比度不在最低水平。	显示亮度和对比度级别处于默认设置。	调整 OSD (屏幕显示) 菜单中的亮度或对比度。
图像质量令人无法接受。	视频信号电缆没有完全插入显示器或系统。	确保视频信号电缆与显示器和系统完全连接。
颜色设置可能不正确。	颜色设置可能不正确。	从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。
未执行自动图像设置功能。		执行自动图像设置。
出现“超出范围”或“HIZ”的屏幕消息。	系统被设置为不支持此显示器的显示方式。	如果您正在更换旧的显示器,请重新连接并调整显示模式。
没有图像,并且电源指示灯闪烁成白光。		如果您正在更换旧的显示器,请重新连接并调整显示模式。

有关其他故障诊断的信息,请参阅《用户指南》。

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:

- Warranty Period: 3 years
- Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
- Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo客户有限保 申明

请阅读有限保 申明 (LLW), LLW 具有 30 种语言版本, 您可以通过访问 <http://www.lenovo.com/warranty> 进行查看, 如果您无法访问 LLW, 请联系您当地的 Lenovo 办事处或经销商来获得印刷版本 LLW.

适用于您机器的保 保 保:

- 保 保 保: 3 年
- 保 保 保类型: 客户可更换单元 (CRU) 和客户送修或邮寄服务
- Lenovo 有限保 保 保版本: L505-0010-02 08/2011

有关保 保 保服务的信息, 请查看电话列表, 地址为: www.Lenovo.com/support/phone, 电话号码如有更改, 恕不另行通知。

Lenovoganti - Information til kunden

Læs i Lenovos begrænsede garanti (LLW) som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøke <http://www.lenovo.com/warranty> for at læse den. Om du inte kan komme til LLW på dette sprog, kontakt dit lokale Lenovo-kontor eller dæterselskåre for att få en trykt udgave.

Garantinformasjon som gäller den här Maskinen:

- Garantitid: 3 år
- Typ av garantitjänst: Kunden bryter in delar ("CRU" - Customer Replaceable Unit) och Customer Carry-In eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
- Begränsad garanti, version: L505-0010-02 08/2011

Telefonnumret till ställen där du kan få garantitjänst finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummer kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

Παράρτημα Εγγύηση της Lenovo - Εξομολόγηση προς τους Πελάτες

Δείτε την Παράρτημα Εγγύηση της Lenovo (LLW) που είναι διαθέσιμη σε 30 γλώσσες. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη <http://www.lenovo.com/warranty> για να την δείτε. Εάν δεν μπορείτε να προσεγγίσετε τη LLW με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνήστε με τον τοπικό χώρο πωλημάτων ή τον χώρο υποστήριξης της Lenovo για να λάβετε μια τυπωμένη έκδοση.

Παράρτημα σχετικά με τη Εγγύηση που ισχύει για τη Μηχανή σας:

- Περίοδος Εγγύησης: 3 έτη
- Τύπος Εγγύησης Εργασίας: Υποκατάσταση Αποκαταστήσιμων μερών από τον Πελάτη (CRU) και Υποκατάσταση ή Μεταφορά στο Εργαστήριο από τον Πελάτη (CRU) ή Μεταφορά στο Εργαστήριο ή στο Ταχυδρομείο
- Έκδοση της Παράρτημα Εγγύησης της Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Για τη Μαχίνα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον χώρο υποστήριξης της Lenovo. Τα νούμερα τηλεφώνου είναι υποκείμενα σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Lenovo korlatott garancia - Visszérő kérések
Kérlek, olvasd el a Lenovo korlatott garancia (LLW) tartalmát, ami 30 nyelven érhető el a <http://www.lenovo.com/warranty> oldalon található. Ha nem tudsz elérni a LLW-t ezzel a nyelven, fordulj a helyi ügyfélszolgálatig, hogy megkapd a szöveg nyomtatott vagy letölthető verzióját.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consulta le liste telefoniche all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Παράρτημα σχετικά με τη Εγγύηση που ισχύει για τη Μηχάνή σας:
1. Περίοδος Εγγύησης: 3 έτη
2. Τύπος Εγγύησης Εργασίας: Υποκατάσταση Αποκαταστήσιμων μερών από τον Πελάτη (CRU) και Υποκατάσταση ή Μεταφορά στο Εργαστήριο από τον Πελάτη (CRU) ή Μεταφορά στο Εργαστήριο ή στο Ταχυδρομείο
3. Έκδοση της Παράρτημα Εγγύησης της Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Για τη Μαχίνα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον χώρο υποστήριξης της Lenovo. Τα νούμερα τηλεφώνου είναι υποκείμενα σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Lenovo korlatott garancia - Visszérő kérések
Kérlek, olvasd el a Lenovo korlatott garancia (LLW) tartalmát, ami 30 nyelven érhető el a <http://www.lenovo.com/warranty> oldalon található. Ha nem tudsz elérni a LLW-t ezzel a nyelven, fordulj a helyi ügyfélszolgálatig, hogy megkapd a szöveg nyomtatott vagy letölthető verzióját.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 ani
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consulta le liste telefoniche all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Παράρτημα σχετικά με τη Εγγύηση που ισχύει για τη Μηχάνή σας:
1. Περίοδος Εγγύησης: 3 έτη
2. Τύπος Εγγύησης Εργασίας: Υποκατάσταση Αποκαταστήσιμων μερών από τον Πελάτη (CRU) και Υποκατάσταση ή Μεταφορά στο Εργαστήριο από τον Πελάτη (CRU) ή Μεταφορά στο Εργαστήριο ή στο Ταχυδρομείο
3. Έκδοση της Παράρτημα Εγγύησης της Lenovo