

Jabra Speak 510



Brugervejledning

© 2015 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S benytter dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: JABRA SPEAK 510



 **Bluetooth®**

Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/doc

INDHOLD

1. VELKOMMEN	4
2. HØJTTALER OVERSIGT	5
2.1 TÆND JABRA SPEAK 510	
2.2 OPLADNING AF JABRA SPEAK 510	
3. FORBINDELSE	7
3.1 FORBIND MED JABRA LINK 370	
3.2 FORBIND MED MOBILEENHED (BLUETOOTH)	
3.3 FORBIND TIL ET BLUETOOTH-HEADSET	
4. SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510	11
4.1 HÅNDBTERING AF FLERE OPKALD	
4.2 SKIFT MELLEM BLUETOOTH-ENHEDER	
4.3 STEMMEGUIDE TIL/FRA	
4.4 SMART-KNAP	
5. SOFTWARE	15
5.1 JABRA DIRECT	
5.2 OPDATER JABRA SPEAK 510 FIRMWARE	
6. SUPPORT	16
6.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	
6.2 SÅDAN PASSER DU DIN JABRA SPEAK 510	

1. VELKOMMEN

Tak, fordi du har købt Jabra Speak 510. Vi håber, at du bliver glad for den!

FUNKTIONER I JABRA SPEAK 510


- Besvar, afslut, afvis og dæmp opkald.
- Forbind til pc via USB eller Jabra Link 370.
- Forbind trådløst til en mobilenhed via Bluetooth.
- Bærbar.
- Omni-direktionel mikrofon.
- Bredbånd audio for exceptionel lyd kvalitet.
- LED, lydindikatorer og stemmeguide.
- Op til 15 timers tale tid.
- Interagerer med stemmevejledningen (telefonafhængig), eller ring via speed dial med Smart-knappen* (skal være aktiveret i Jabra Direct).

*Nyere varianter af Speak 510 (med Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med D, eller senere. Ældre varianter af Speak 510 (uden Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med A, B eller C.

Nyere varianter af Speak 510+ (med Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med F, eller senere. Ældre varianter af Speak 510+ (uden Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med A, B, C eller D.

Ver.-ID'et er at finde i bunden af Speak 510.

2. HØJTTALER OVERSIGT



*Nyere varianter af Speak 510 (med Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med D, eller senere. Ældre varianter af Speak 510 (uden Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med A, B eller C.

Nyere varianter af Speak 510+ (med Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med F, eller senere. Ældre varianter af Speak 510+ (uden Smart-knap) har et Ver.-ID, der starter med A, B, C eller D.


Ver.-ID'et er at finde i bunden af Speak 510.

2.1 TÆND JABRA SPEAK 510

- Tilslut Jabra Speak 510 USB-kablet til en ledig USB-port på pc'en eller
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede (2 sek.) for at tænde eller slukke Jabra Speak 510.




2.2 OPLADNING AF JABRA SPEAK 510



Oplad batteriet ved at tilslutte Jabra Speak 510 USB-kablet til en ledig USB-port på din pc. Batterilyset er rødt under opladning og grønt i 1 minut når det er fuldt opladet.

3. FORBINDELSE

1. Tilslut Jabra Speak 510 USB-kablet til en ledig USB-port på din pc.
2. Vælg Jabra Speak 510 som standard lydenhed under Lydindstillinger i Windows Kontrolpanel og i dine lydindstillinger for din softphone.




3.1 FORBIND MED JABRA LINK 370

Din speakerphone og Jabra Link 370 er forhåndsparret og klar til brug direkte fra æsken (kun Jabra speak 510+).

SÅDAN TILSLUTTES HØJTALEREN MED JABRA LINK 370:

1. Tryk på Bluetooth-knappen på Jabra Speak 510, og hold den nede (2 sek.), til Bluetooth-lampen blinker blå. Slip knappen, når du hører vejledningen for tilslutning.
2. Tilslut Jabra Link 370 til en ledig USB-port på din pc.
3. Forbindelsen er etableret, når lampen lyser konstant blå.

BEMÆRK: Sørg for, at alle Bluetooth-enheder, der er forbundet med Jabra Link 370, er slukket.



3.2 FORBIND MED MOBILENHED (BLUETOOTH)


1. Tryk på Bluetooth-knappen på Jabra Speak 510, og hold den nede (2 sek.), til Bluetooth-lampen blinker blå. Slip knappen, når du hører vejledningen for tilslutning.
2. Aktiver Bluetooth på mobilenheden, og vælg Jabra Speak 510 på listen med tilgængelige Bluetooth-enheder. Tast 0000, hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode.




3.3 FORBIND TIL ET BLUETOOTH-HEADSET

Et Bluetooth-headset kan forbindes med Jabra Speak 510, så der kan tales uforstyrret.

1. Tilslut Jabra Speak 510 til en ledig USB-port på din pc.
2. Sæt Bluetooth-headsettet i parringstilstand (se vejledningen i håndbogen til headsettet).
3. Tryk på Bluetooth-knappen på Jabra Speak 510. Hold den nede (8 sek.) til Bluetooth-lampen blinker blåt og derefter blinker grønt. Slip knappen, når du hører "Connect to headset".
4. Forbindelsen er etableret, når lampen lyser konstant blåt.



4. SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510



	Tænd/sluk	Tryk på tænd/sluk -knappen og hold den nede i 2 sekunder, til lyset blinker
	Besvar opkald	Klik på besvar -knappen
	Afslut opkald	Klik på afslut/afvis -knappen
	Afvis opkald	Klik på afslut/afvis -knappen
	Højttalerlydstyrke	Klik på lydstyrke op eller lydstyrke ned
	Batteristatus	Tryk på batteriniveau -knappen for at vise det aktuelle batteriniveau

	Forbind med ny Bluetooth-enhed	Tryk på Bluetooth -knappen for at forbinde med en ny Bluetooth-enhed
	Tilslut igen eller afbryd forbindelsen til en Bluetooth-enhed	Klik på Bluetooth -knappen for at tilslutte/afbryde forbindelsen med en Bluetooth-enhed
	Slå lyden fra mikrofonen	Klik på knappen slå lyden fra mikrofonen
	Stemmevejledning (slået fra som standardindstilling, Smartphone-afhængig)	Tryk på Smart-knappen (brug Jabra Direct til at aktivere stemmevejledninger, fx Siri, Google Assistant, Cortana)
	Speed dial (slået fra som standardindstilling, computer- eller Smartphone-afhængig)	Tryk på Smart-knappen (brug Jabra Direct til at aktivere speed dial)


4.1 HÅNDTERING AF FLERE OPKALD

Jabra Speak 510 kan acceptere og håndtere flere samtaler samtidigt.

	Parker den aktuelle samtale og besvar indgående opkald	Klik på Besvar -knappen
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale	Klik på Besvar -knappen
	Afvis indgående opkald	Klik på Afslut/Afvis -knappen

4.2 SKIFT MELLEM BLUETOOTH- ENHEDER

1. Tryk på og hold Bluetooth-knappen nede og klik på lydstyrke op eller lydstyrke ned for at skifte mellem de tilsluttede enheder. De tilsluttede enheder vil blive meddelt.
2. Slip Bluetooth-knappen, når den korrekte enhed meldes. Jabra Speak 510 opretter forbindelse med enheden/enhederne. Når der er oprettet forbindelse, meldes enheden/enhederne.



4.3 STEMMEGUIDE TIL/FRA

For at slå stemmeguiden til/fra, skal du trykke på **tavs**-knappen og holde den nede i 8 sek. indtil du hører "Voice guidance off" eller "Voice guidance on".

BEMÆRK: Ikke alle stemmekommandoer slås fra, når stemmeguiden slås fra.

4.4 Smart-knap

Smart-knappen er slået fra som standardindstilling.

For at bruge Smart-knappen til at aktivere din smartphones stemmevejledning (f.eks. Siri, Google Assistant, Cortana) eller for at ringe til et telefonnummer på din smartphone eller computer via speed dial skal du installere Jabra Direct på din computer og aktivere Smart-knappen i Speak 510's indstillinger.

5. SOFTWARE

5.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct er en samling af software designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet for Jabra-enheder. Det anbefales i høj grad at overføre og installere Jabra Direct.

Hent den seneste version - jabra.com/direct

5.2 OPDATER JABRA SPEAK 510 FIRMWARE

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

FOR AT OPDATERE FIRMWARE:

1. Tilslut en pc via USB.
2. Download og installer Jabra Direct.
3. Tjek for den seneste firmware via Jabra Direct. Du vil modtage en besked, hver gang der er en opdatering klar til din enhed.

6. SUPPORT

6.1 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Læs FAQ på Jabra.dk/speak510.

6.2 SÅDAN PASSER DU DIN JABRA SPEAK 510

- Jabra Speak 510 skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå at opbevare det ved ekstreme temperaturer (over 70° C eller under -20° C). Forkert opbevaring kan forkorte batteriets levetid og påvirke funktionen. Høje temperaturer kan også medføre forringet ydeevne.
- Undgå at udsætte Jabra Speak 510 for regn eller andre væsker.

