

Back UPS BR700G, BX850M/BX1000M/-LM60, BX1350M/BX1500M/-LM60

Consignes de Sécurité Importantes

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être respectées lors de l'installation et de l'entretien de l'UPS et des batteries.



Lisez le Manuel de sécurité fourni avec l'équipement pour vous familiariser avec les exigences de sécurité avant d'essayer d'installer ou de faire fonctionner cet UPS.

Lisez le guide d'utilisateur afin de vous familiariser avec l'équipement avant de l'installer ou de l'utiliser.

Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans ce document ou sur le matériel pour vous avertir des dangers éventuels ou pour rappeler une information qui clarifie ou simplifie une procédure.



Lorsque ce symbole est associé à une étiquette «Danger» ou «Avertissement», cela signifie qu'il y a un risque d'électrocution pouvant entraîner des blessures corporelles en cas de non-respect des instructions.



Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de risques éventuels de dommages corporels. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter toute situation pouvant entraîner des blessures ou la mort.

DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentielle qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou de graves blessures.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentielle qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

AVIS signale des pratiques n'entraînant pas de blessures corporelles.

Les équipements électriques ne doivent être installés, opérés et entretenus que par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles résultant de l'utilisation de ce matériel.

Est considérée comme qualifiée une personne disposant des connaissances et des compétences relatives à construction, l'installation et l'utilisation d'équipements électriques et ayant reçu une formation de lui permettant de reconnaître et d'éviter les risques impliqués.

Schneider Electric

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
Téléphone: +33 (0) 1 41 29 70 00
ww.se.com


Comme les normes, les spécifications, et la conception changent de temps en temps, veuillez demander la confirmation des informations données dans cette publication.
© 05/2026 Schneider Electric. Tous droits réservés.



Directives Pour la Manutention du Produit

 <18 kg <40 lb	 18-32 kg 40-70 lb	 32-55 kg 70-120 lb	 >55 kg >120 lb		
---	---	--	---	---	---

Informations Générales et de Sécurité



Inspectez le contenu du colis dès sa réception. Prévenez le transporteur et le revendeur en cas de dommages.

- Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.
- Tout le câblage doit être effectué par un électricien qualifié.
- Toute modification apportée à cet onduleur qui ne serait pas expressément approuvée par Changements et modification apportée à cette unité sans l'accord préalable de Schneider Electric IT Corporation peut entraîner une annulation de la garantie.
- Ce Back UPS est destiné à un usage exclusivement intérieur.
- Ne pas faire fonctionner ce Back UPS à la lumière directe du soleil, au contact de liquides, ni dans des endroits où la poussière est excessive ou où le taux d'humidité est élevé.
- Ne pas faire fonctionner le Back UPS à proximité d'une fenêtre ou d'une porte ouverte. Assurez-vous que les ouvertures d'aération du Back UPS ne sont pas obstruées. Laissez suffisamment d'espace pour une ventilation correcte.
REMARQUE: Prévoyez un espace libre d'au moins 20 cm de chaque côté du Back UPS.
- Branchez le Back UPS à une prise secteur reliée à la terre.
- Branchez le cordon d'alimentation du Back UPS directement sur une prise murale. Ne pas utiliser de dispositif de protection contre les surtensions ni de rallonge.
- Ne coupez pas l'alimentation secteur du Back UPS. Utilisez l'interrupteur ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT (POWER ON/OFF) de l'onduleur Back UPS situé sur le panneau avant pour allumer ou éteindre l'équipement connecté.
- N'essayez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient aucun composant remplaçable par l'utilisateur pièces.
- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton bouton ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT (POWER ON/OFF) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour mettre le Back UPS hors tension.
- Ne branchez pas d'appareils tels que du matériel médical, des appareils de réanimation, des fours à micro-ondes, des imprimantes laser ou des aspirateurs sur le Back UPS.
- Pour des raisons de sécurité, toute opération de démontage ou de réparation de cet équipement est strictement réservée au personnel autorisé par Schneider Electric.

Sécurité de la batterie

PRÉCAUTION

RISQUE LIÉ AU SULFURE D'HYDROGÈNE ET À UNE FUMÉE EXCESSIVE

- Remplacez la batterie au moins tous les 5 ans ou à la fin de sa durée de vie.
- Remplacez immédiatement la batterie lorsque le Back UPS indique qu'un remplacement est nécessaire.
- Remplacez les piles par des piles du même nombre et du même type que celles installées à l'origine dans le Back UPS.
- Remplacez immédiatement la batterie dès que le Back UPS signale une surchauffe de la batterie ou en cas de fuite d'électrolyte. Éteignez le Back-UPS, débranchez-le de AC et déconnectez les batteries. Ne faites fonctionner le Back UPS que si les batteries ont été remplacées.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures légères ou modérées ainsi que des dommages matériels.

- Pour obtenir des informations concernant le recyclage des batteries, consultez le site apc.com/recycle.
- L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez pas le personnel non autorisé toucher les batteries.
- Schneider Electric utilise des batteries plomb-acide scellées sans entretien. Dans des conditions normales d'utilisation et de manipulation, il n'y a aucun contact avec les composants internes de la batterie. La surcharge, le surchauffage ou toute autre utilisation abusive des batteries peut entraîner une fuite de l'électrolyte de la batterie. La solution électrolyte libérée est toxique et potentiellement dangereuse pour la peau et les yeux.
- La batterie a une durée de vie d'environ trois ans. La longévité de la batterie dépend de facteurs environnementaux. Une température ambiante élevée ainsi que des décharges fréquentes et de courte durée, causées par une alimentation électrique de mauvaise qualité, réduisent la durée de vie des batteries.
- PRÉCAUTION: Une batterie peut présenter un risque d'électrocution et de brûlures en raison d'un courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lors de la manipulation des batteries:
 - Déconnecter la source de charge avant de connecter ou de déconnecter les bornes de la batterie.
 - Ne portez pas d'objets métalliques, y compris des montres et des bagues.
 - Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
 - Utilisez des outils à poignées isolées.
 - Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
- PRÉCAUTION: Les batteries défectueuses peuvent atteindre des températures dépassant les seuils de brûlure des surfaces tactiles.
- PRÉCAUTION: Avant d'installer ou de remplacer les batteries, enlevez les bijoux que vous portez, montre ou bagues par exemple. Un court-circuit élevé à travers des matériaux conducteurs peut provoquer de graves brûlures.
- PRÉCAUTION: Ne jetez les batteries au feu. Les batteries pourraient exploser.
- PRÉCAUTION: Évitez d'ouvrir ou de mutiler les batteries. La solution électrolyte qui serait libérée est nocive pour la peau et les yeux, et peut être toxique.



Avertissement Relatif aux Radiofréquences Classe B de la FCC

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce système génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence. Si le système n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut générer des interférences perturbant les communications radio. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière ne peut être garantie. Si, malgré sa conformité et toutes les précautions prises, cet équipement venait à produire des interférences nuisant à la réception des ondes radio ou de télévision ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui le récepteur est raccordé.
- Demander conseil au fournisseur du récepteur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

PRÉCAUTION: Toute modification non expressément approuvée par Schneider Electric pourrait entraîner la perte du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Inventaire

Back UPS 	Guide D'utilisateur 
	Câble de Communication USB 

Description du Produit

Le Back UPS de Schneider Electric assure l'alimentation électrique et la protection contre les surtensions des réseaux sans fil, des ordinateurs, des consoles de jeux et d'autres appareils électroniques, que ce soit à la maison ou au travail. Cet UPS assure une alimentation de secours par batterie en cas de coupures de courant et de fluctuations de tension, et protège également contre les dommages causés par les surtensions et les pics de tension. Ces fonctionnalités contribuent à protéger vos données et à vous permettre de rester connecté.

Brancher L'équipement

Prises avec Batterie de Secours et Protection Contre les Surtensions

Lorsque le Back-UPS reçoit la puissance d'entrée, seules les prises dotées d'une protection contre les surtensions et celles de la batterie de secours avec protection contre les surtensions alimenteront les équipements connectés. En cas de coupure de courant ou d'autres problèmes liés au AC, seules les prises de secours alimentées par batterie reçoivent du courant pendant un temps limité depuis le Back-UPS.


Reliez les équipements de type imprimante, fax, scanner et autres périphériques qui ne nécessitent aucune alimentation par batterie de secours aux prises protégées contre les surtensions. Ces prises offrent une protection permanente contre les surtensions, même lorsque le Back-UPS est ARRÊT (OFF).

Prises Principales et Prises Commandées

Lorsque l'équipement relié à la prise principale se met en veille ou hors tension, les dispositifs contrôlés sont également désactivés pour économiser l'électricité.

Présentation du Produit

Caractéristiques du Panneau arrière



A	Port USB et Port de Données Série
B	Indicateur de Défaut du Câblage du bâtiment
C	Prises avec protection contre les surtensions
D	Prises de secours alimentées par batterie avec protection contre les surtensions
E	Disjoncteur
F	Ports Ethernet d'entrée/sortie avec protection contre les surtensions
G	Prises coaxiales avec protection contre les surtensions
H	Commandé par les prises principales
J	Prise principale

Fonctionnement

Écran à Économie D'énergie

L'interface d'affichage peut être configurée pour être allumée en permanence ou, pour économiser de l'énergie, pour s'assombrir après une certaine période d'inactivité.

1. Mode d'allumage en continu: Maintenez la touche AFFICHER (DISPLAY) enfoncée pendant deux secondes. L'écran s'illuminera et Back-UPS un bip pour confirmer le mode continu.
2. Mode économie d'énergie: Maintenez la touche AFFICHER (DISPLAY) enfoncée pendant deux secondes. L'écran s'assombrit et le Back-UPS émettra un bip pour confirmer le passage en mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, l'écran s'allume lorsqu'on appuie sur un bouton, puis s'éteint au bout de 60 secondes d'inactivité.



Sensibilité de l'unité

Réglez la sensibilité du Back-UPS pour déterminer à quel moment il basculera sur l'alimentation par batterie; plus la sensibilité est élevée, plus le Back-UPS basculera souvent sur l'alimentation par batterie

1. Assurez que le Back-UPS est branché sur le AC, mais qu'il est ARRÊT (OFF).
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION (POWER) enfoncé pendant six secondes. La barre de capacité de charge clignote, indiquant que le Back-UPS est en mode programmation.
3. Appuyez à nouveau sur la touche ALIMENTATION (POWER) pour faire défiler les options du menu. Relâchez le bouton à la sensibilité souhaitée. Le Back-UPS émet un bip pour confirmer la sélection.

Sensibilité Générateur	Par défaut	Charges Fragiles
		
Faible sensibilité	Sensibilité moyenne (par défaut)	Haute sensibilité
78-142 Vac	88-139 Vac	88-136 Vac
La tension d'entrée est extrêmement faible ou élevée. (Déconseillé pour les charges informatiques.)	Le Back-UPS passe fréquemment en mode batterie.	Les appareils connectés sont sensibles aux variations de tension.

Boutons et Interface D'affichage du Panneau Avant

A MUET (MUTE) bouton	BR700G, BX850M/BX1000M/-LM60, BX1350M/ BX1500M/-LM60  
B Bouton D'ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT (POWER ON/OFF)	
C AFFICHER (DISPLAY) le bouton	
D Interface d'affichage	


Afficher les Icônes de L'interface	
	En ligne : Le Back-UPS alimente en AC filtré les équipements connectés
	Capacité de charge: La charge est indiquée par le nombre de segments allumés, de un à cinq. Chaque case représente 20% de la charge.
	État de charge de la batterie: Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le nombre de segments allumés. Lorsque les cinq cases sont allumées, le Back-UPS est entièrement chargé. Lorsqu'un bloc est rempli, le Back-UPS est proche de la fin de sa capacité de batterie ; l'indicateur clignotera et le Back-UPS émettra un signal sonore continu.
	Surcharge: La demande en énergie de la charge a dépassé la capacité du Back-UPS.
EVENT	Événement: Le compteur d'événements indique le nombre d'événements qui ont entraîné le passage du Back-UPS en mode batterie pour le faire fonctionner.
	Régulation automatique de la tension: Le Back-UPS peut compenser une tension d'entrée faible.  Lorsque ce voyant est allumé, le Back-UPS compense une tension d'entrée faible
IN OUT	Dans: Tension d'entrée. Sortie: Tension de sortie.
	Erreur système détectée: Le système a rencontré une erreur. Le numéro de l'erreur s'affichera sur l'interface. Voir « Erreurs système » sur la page 8.
	Désactiver le son: Si la ligne qui traverse l'icône du haut-parleur est allumée, cela signifie que l'alarme sonore a été désactivée.
	Remplacer la pile: La batterie arrive en fin de vie. Remplacez la pile dès que possible.
	En mode batterie: Lorsque le Back-UPS alimente les équipements connectés à l'aide de la batterie de secours, il émet quatre bips toutes les 30 secondes.

Alertes et erreurs système

Indicateurs sonores

Quatre bips toutes les 30 secondes	Le Back-UPS est alimenté par la batterie. Veillez à sauvegarder toute tâche en cours.
Un bip continu	Batterie faible et autonomie de la batterie très courte. Sauvegardez immédiatement toute tâche en cours, quittez toutes les applications ouvertes et fermez le système d'exploitation.
Tonalité continue	Les sorties de la batterie de sont en surcharge.
Émet un bip toutes les 2 secondes et la barre de capacité de charge clignote	La batterie est déconnectée.
Un bip continu, accompagné du clignotement alterné de la barre de charge et de l'icône de remplacement de la batterie	La batterie n'a pas passé le test de diagnostic automatique et doit être remplacée dès que possible. En appuyant sur la touche MUET (MUTE) bouton met le gazouillis en pause.

Icônes D'état

Si ces icônes sont allumées...	C'est peut-être là le problème.
	Le Back-UPS fonctionne sur l'alimentation AC, mais est en surcharge. Débranchez l'un des équipements reliés au Back-UPS. Si l'icône de surcharge arrête de clignoter, le Back-UPS n'est plus en surcharge et continue de fonctionner normalement.
	Le Back-UPS est alimenté par batterie mais est en surcharge. Débranchez l'un des équipements reliés au Back-UPS. Si l'icône de surcharge arrête de clignoter, l'onduleur Back-UPS n'est plus en surcharge et continue de fonctionner normalement.
	Le Back-UPS fonctionne en AC, mais la batterie ne fonctionne pas correctement. Contactez le service clientèle de Schneider Electric IT (SEIT) pour commander une batterie de rechange. Voir « <i>Remplacement de la Batterie</i> » sur la page 12.
	Le Back-UPS est alimenté par batterie et la batterie est faible. Mettez hors tension tous les équipements reliés pour éviter de perdre les données non sauvegardées. Dans la mesure du possible, branchez le Back-UPS sur l'alimentation AC pour recharger la batterie.

Erreurs système

Le Back-UPS affichera ces messages d'erreur. À l'exception des erreurs F01 et F02, veuillez contacter l'assistance technique de SEIT.

	F01	Surcharge sur batterie	Mettez le Back-UPS hors tension. Débranchez tout équipement non indispensable des prises de la batterie de secours et mettez le Back-UPS à nouveau sous tension.
	F02	Court-circuit à la sortie de la batterie	Mettez le Back-UPS hors tension. Débranchez tous les appareils des prises de l'alimentation de secours, puis remettez le Back-UPS sous tension. Reconnectez les équipements un à un. Si la sortie se déclenche à nouveau, débranchez l'appareil à l'origine du problème.
	F03	Surcharge du condensateur X en mode batterie	Les erreurs F03 à F09 ne peuvent pas être corrigées par l'utilisateur; veuillez contacter l'assistance technique de SEIT pour obtenir de l'aide.
	F04	Court-circuit serre-fils	
	F05	Erreur de charge	
	F06	Soudure relais	
	F07	Température	
	F09	Erreur interne	

Guide rapide des Boutons de Fonction

Fonction	Bouton	Durée (en secondes)	Statut UPS	Description
Puissance				
Mise sous tension		0,2	Arrêt	Presse sur le bouton D'ALIMENTATION (POWER) pour commencer à recevoir la puissance d'entrée AC. Si AC n'est pas disponible, le Back-UPS fonctionnera sur batterie.
Mise hors tension		2	On	Le Back-UPS ne reçoit pas la puissance d'entrée AC, mais assure la protection contre les surtensions.
Affichage				
Suivi de commande		0,2	On	Vérifie l'état du Back-UPS. L'écran LCD s'allume pendant 60 secondes. Appuyez sur le bouton pour afficher différentes informations.
Mode continu/ Mode économie d'énergie		2	On	L'écran LCD s'allume et le Back-UPS émet un bip pour confirmer le mode d'allumage en continu. L'écran LCD s'assombrit et le Back-UPS émet un bip pour confirmer le mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, l'écran LCD s'allume lorsqu'un bouton est enfoncé, puis s'éteint après 60 secondes d'inactivité.
Désactiver le son				
État général Activer/ Désactiver		2	On	Permet d'activer ou de désactiver les alarmes sonores. L'icône de coupure du son s'allume et le Back-UPS émet un bip une fois. La fonction de coupure du son s'active uniquement lorsque l'onduleur fonctionne sur batterie.
Sensibilité		6	Arrêt	L'icône de capacité de charge clignote, indiquant que l'onduleur Back-UPS est en mode programmation. Utilisez le bouton ALIMENTATION (POWER) pour faire défiler les options Faible, Moyen et Élevé, puis arrêtez-vous sur la sensibilité souhaitée. Un bip retentit pour confirmer la sélection. Voir « <i>Sensibilité de l'unité</i> » sur la page 6 pour plus de détails.
Autotest (manuel)		6	On	Le Back-UPS effectue un test de la batterie interne. Remarque: Cela se produira automatiquement lorsque le Back-UPS est mis sous MARCHE (ON) ou lorsque le Back-UPS a précédemment détecté une batterie défectueuse.
Réinitialisation de l'événement	 	0,2	On	Lorsque l'écran Événement est affiché, appuyez sur AFFICHER (DISPLAY), puis appuyez sur ALIMENTATION (POWER) bouton, pour effacer le compteur d'événements d'erreur détectés.
Réinitialisation des erreurs		2	Erreur	Une fois l'erreur identifiée, appuyez sur le bouton ALIMENTATION (POWER) pour faire disparaître l'indication visuelle et revenir en mode veille.

Installer le Logiciel D'arrêt Séquentiel PowerChute™

Utilisez le logiciel D'arrêt Séquentiel PowerChute™ (PCSS) pour configurer les paramètres de l'UPS. En cas de coupure de courant, PCSS enregistrera tous les fichiers ouverts sur votre ordinateur avant de l'éteindre. Une fois le courant rétabli, l'ordinateur redémarrera.

REMARQUE: PCSS est uniquement compatible avec le système d'exploitation Windows. Si vous utilisez Mac OSX, utilisez la fonction d'arrêt intégrée pour mieux protéger votre système. Consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.

Les informations relatives à l'UPS affichées dans l'interface utilisateur de Power Chute correspondent à l'état au moment où la page a été consultée. Pour consulter les données UPS les plus courantes, vous devez actualiser manuellement la page.

Installation

1. Utilisez le câble USB fourni avec le Back UPS pour relier le port de données du Back UPS au port USB de votre ordinateur.
2. Téléchargez le Logiciel D'arrêt Séquentiel PowerChute depuis <https://www.se.com/pcss>.
3. Sélectionnez le système d'exploitation approprié et suivez les instructions pour télécharger et installer le logiciel.

Caractéristiques

MODÈLE	BR700G	BX850M	BX1000M	BX1350M	BX1500M
		BX850M-LM60	BX1000M-LM60	BX1350M-LM60	BX1500M-LM60
VA	700 VA	850 VA	1000 VA	1350 VA	1500 VA
Charge maximale	420 W	510 W	600 W	810 W	900 W
Tension d'entrée nominale	120 Vac				
Plage de tension d'entrée en ligne	Réglage par défaut: 88 - 141 V Réglage de faible sensibilité: 78 V - 144 V Réglage haute sensibilité: 88 V - 137 V	88 - 139 Vac			
Tension automatique Règlement	(94-107) +11,5% (126-133) -11,5%	(88-107) +11,2% (compensation de la faible tension d'entrée)			
Gamme de Fréquences	50/60 Hz ± 1 Hz	60 Hz ± 1 Hz			
Type de Batterie	Batterie au plomb, 12V, avec 1 batterie			Batterie au plomb, 24V avec 2 batteries	
Forme d'onde en mode batterie	Onde sinusoïdale à échelonnage par approximation				
Durée de Recharge Habituelle	12 Heures			16 heures	
Durée du Transfert	8 ms typique, 12 ms (maximum)	8 ms (typique), 10 ms (maximum)			
Autonomie de la Batterie	Accéder à: www.apc.com				
Interface	USB				

Fonctionnement Température	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)				
Température de stockage	De -15 °C à 45 °C (De 5 °C à 113 °F)	De -5 à 45 °C (23 à 113 °F)			
Humidité Relative	0 - 95%				
Altitude de stockage	0-3000 mètres				
Altitude d'exploitation					
Poids unitaire	7,15 Kg	6,8 Kg	7,2 Kg	10,2 Kg	11 Kg
Dimensions de l'appareil	19 x 9 x 31 cm			25 x 10 x 38 cm	

Dépannage

Observations	Cause Probable	Mesures correctives
Le Back-UPS ne s'allume pas.	Le Back-UPS n'est pas connecté à l'alimentation AC.	Assurez-vous que l'onduleur Back-UPS est fermement branché sur une prise AC.
	Le disjoncteur s'est déclenché.	Déconnectez tout l'équipement non indispensable du Back-UPS. Réarmez le disjoncteur. Rebranchez les appareils un par un. Si le disjoncteur se déclenche à nouveau, déconnectez l'équipement qui en est responsable.
	La batterie interne n'est pas connectée.	Connectez la batterie.
	La tension d'entrée AC est hors plage.	Réglez la valeur seuil de la tension et la plage de sensibilité.
Le Back-UPS ne fournit pas d'alimentation en cas de coupure du AC.	Assurez-vous que l'équipement indispensable est ne soit pas branchés sur un <i>prise de Surcharge uniquement</i> .	Débranchez l'équipement de la prise <i>de protection contre les surtensions uniquement</i> et rebranchez-le sur une prise de secours alimentée par batterie.
Le Back-UPS fonctionne sur batterie alors qu'il est branché à l'alimentation AC.	La fiche s'est partiellement déconnectée de la prise murale, la prise murale n'est plus alimentée en AC ou le disjoncteur s'est déclenché.	Assurez-vous que la prise de l'onduleur est bien insérée dans la prise murale. Assurez-vous que la prise murale est bien sous tension AC en la testant avec un autre appareil.
	Le Back-UPS un test automatique.	Aucune action requise.
	La tension d'entrée AC est hors plage, la fréquence est hors plage ou la forme d'onde est déformée.	Réglez la valeur seuil de la tension et la plage de sensibilité.
Le Back-UPS n'offre pas l'autonomie prévue.	Les prises de la batterie de secours peuvent être complètement chargées ou chargées de façon incorrecte.	Débranchez les appareils non indispensables des prises de l'alimentation de secours et branchez-les sur <i>prises</i> .
	La batterie a récemment été déchargée en raison d'une coupure d'alimentation et n'a pas été complètement rechargée.	Rechargez la batterie de l'onduleur pendant 16 heures.
	La batterie arrive en fin de vie utile.	Remplacer la pile.
Le voyant REMPLACER LA PILE est allumé.	La batterie arrive en fin de vie utile.	Remplacez la pile dès que possible.
Le voyant de SURCHARGE est allumé.	L'équipement relié au Back-UPS puise une alimentation supérieure à celle que peut fournir le Back-UPS.	Débranchez les appareils non indispensables des prises de l'alimentation de secours et branchez-les sur <i>prises</i> .
Le voyant D'ERREUR SYSTÈME est allumé, tous les voyants du panneau avant clignotent.	Une erreur interne s'est produite.	Déterminez quel message d'erreur interne s'affiche en faisant correspondre le numéro affiché sur l'écran LCD avec le message d'erreur correspondant (voir « <i>Erreurs système</i> » sur la page 8) et contactez l'assistance technique de SEIT.

Remplacement de la Batterie

La batterie a généralement une durée de vie de 3 à 5 ans, mais celle-ci peut être réduite en cas de coupures de courant fréquentes ou de températures élevées. Si vous tardez à remplacer les pièces, les piles de la cartouche risquent de se corroder. Recyclez les cartouches de piles usagées.

Les pièces de rechange pour la batterie du Back-UPS sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.


RBC Matrix

BR700G	BX850M/M-LM60	BX1000M/M-LM60	BX1350M/M-LM60	BX1500M/M-LM60
APCRBC17	RBC17	APCRBC158	APCRBC123	APCRBC124


Branchez la batterie

BR700G, BX850M/BX1000M/-LM60


❶ Retirez le couvercle de la batterie.




❷ Retirez la batterie et débranchez le fil.



❸ Insérez la batterie dans l'appareil.




❹ Remettez le couvercle de la batterie.




BX1350M/BX1500M/LM60


❶ Retirez le couvercle de la batterie.




❷ Retirez la batterie.




❸ Retournez la batterie ou faites-la pivoter de 180 degrés vers le haut ou vers le bas afin que le côté vert de l'étiquette soit tourné vers le haut.



❹ Insérez la batterie dans l'appareil.



❺ Remettez le couvercle de la batterie.



Service

Si l'unité nécessite des réparations, ne la renvoyez pas au revendeur. Procédez de la manière suivante:

1. Consultez la section Dépannage de guide résoudre les problèmes courants.
2. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance à la clientèle de Schneider Electric IT (SEIT) via le site Web de Schneider Electric, www.se.com.
 - a. Notez le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat. les numéros de modèle et de série se trouvent sur le panneau arrière de l'appareil.
 - b. Appelez l'assistance clientèle de SEIT un technicien tentera de résoudre le problème par téléphone. Si cela n'est pas possible, le technicien émettra un Numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA#).
 - c. Si l'appareil est sous garantie, les réparations sont gratuites.
 - d. Les procédures de réparation et de retour peuvent varier selon les pays. Consultez le site Web de Schneider Electric pour obtenir des instructions spécifiques à votre pays.
3. Emballez l'unité dans son emballage d'origine lorsque cela est possible pour éviter tout dommage dû au transport. N'utilisez jamais de billes de polystyrène pour l'emballage. Les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie.
4. Toujours DÉBRANCHEZ LES BATTERIES DE L'UPS avant son transport. Le Département des Transports des États-Unis (DOT) et la réglementation de l'Association du transport aérien international (IATA) exigent que les batteries des onduleurs soient déconnectées avant l'expédition. Les batteries internes peuvent rester dans l'UPS.
5. Inscrivez le RMA# fournit l'assistance à la Clientèle Sur l'extérieur l'emballage.
6. Retournez l'unité à l'adresse indiquée par l'assistance clientèle, en prenant soin de l'assurer et en port payé.

Garantie

Enregistrez votre produit en ligne. <http://warranty.apc.com>

La garantie standard est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. La procédure standard de SEIT consiste à remplacer l'unité d'origine par un onduleur reconditionné en usine. Les clients souhaitant récupérer l'unité d'origine réparé dans le cadre d'un programme d'échange défini doivent en faire la demande la première fois qu'ils contactent un représentant de l'assistance technique de SEIT. SEIT renverra dans ce cas l'unité de rechange après réception de l'onduleur défectueux par le service de réparation ou en échange d'un numéro de carte de crédit valide. Les frais d'envoi à SEIT sont à la charge du client. SEIT paie les frais de transport terrestre pour l'envoi de l'appareil de remplacement au client.

Support client de Schneider Electric IT dans le monde entier

Pour obtenir une assistance client adaptée à votre pays, rendez-vous sur le site Web de Schneider Electric, **www.se.com/support**



Choisissez les modèles ENERGY STAR® homologués.

Pour plus d'informations sur votre modèle, rendez-vous sur www.se.com.